



BRUKERVEILEDNING

EI ELECTRONICS RØYKVARSLETSYSTEM



Det er montert nye seriekoblede røykvarslere i kjellerrom og trappehus.
Disse sender beskjed til hverandre hvis det går en alarm.

Styringspanel er montert ved postkassene i trappehuset. Her kan du lokalisere
røykvarslere i alarm og du kan avstille alarmer som er feil.

Følgende funksjoner kan benyttes fra panelet:



Lokaliser(Locate) – Ved alarm, trykk inn knappen. Da vil alle røykvarslere unntatt den som har startet alarmen slutte å pipe og man kan da finne røykvarslere som har gått i alarm.

Hysj(Silence) – Slår av alarmen på alle røykvarslere, lyser først opp en stund etter lokalisering. Skal kun brukes hvis det ikke er brann, man må sjekke røykvarslere i alarm før man hysjer.

Testknapp(Test Alarm) – Tester hele røykvarslerguppen, hold knappen inne. Brukes for å verifisere at alle varslere virker og snakker sammen. Dette skal gjøres etter batteribytte.

VED BRANN SKAL DU ALLTID RINGE BRANNVESENET:

TLF: 1 1 0

HUSK FEILALARMER KAN AVSTILLES VED Å TRYKKE PÅ TEST/HYSJ KNAPPEN

Kontaktinfo ved feil på systemet:

**Trygg og Sikker AS
Strandvegen 3 C
2005 Rælingen
Tlf: 22 110 110**

Mail: post@tryggogsikker.no